

Operating Instructions

Fronius Smart Meter 63A-3



IT Istruzioni per l'uso



Indice

Norme di sicurezza	4
Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza	
In generale	
Condizioni ambientali	
Personale qualificato	
Diritti d'autore	
Protezione dei dati	5
In generale	6
Descrizione dell'apparecchio	6
Simboli riportati sull'apparecchio	6
Posizionamento	6
Installazione	
Check list per l'installazione	
Montaggio	
Configurazione circuitale di protezione	
Cablaggio	
Collegamento del cavo di comunicazione dati all'inverter	
Resistenze terminali - Spiegazione dei simboli	
Resistenze terminali	
Sistema con niù contatori - Snjegazione dei simboli	
Componenti Modhue - Eronius SpanINverter	12
Sistema con niù contatori - Fronius SnapINverter	10 14
Componenti Madhue - Eronius GEN24	
Sistema con più contetori - Inverter Franius GEN24	15
Sistema con più contaton - inverter Fronius GEN24	10
Impostazione dell'indirizze di Franius Smart Mater	17
Impostazione dell'indirizzo di Fronius Sinai i Meter	10
Lettura dei parametri di funzionamento di Fronius Smart Meter	10
Messa in funzione	21
Fronius SnapINverter	
In generale	
Esecuzione della connessione a "Fronius Datamanager"	
Configurazione di Fronius Smart Meter come contatore primario	
Configurazione di Fronius Smart Meter come contatore secondario	
Inverter Fronius GEN24	
In generale	
Installazione tramite browser	25
Configurazione di Fronius Smart Meter come contatore primario	26
Configurazione di Fronius Smart Meter come contatore secondario	
Dati tecnici	
Dati tecnici	20 ວ8
Garanzia del costruttore Fronius	

Norme di sicurezza

Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza

AVVISO!

Indica un pericolo diretto e imminente che,

se non evitato, provoca il decesso o lesioni gravissime.

PERICOLO!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che,

se non evitata, può provocare il decesso o lesioni gravissime.

A PRUDENZA!

Indica una situazione potenzialmente dannosa che,

 se non evitata, può provocare lesioni lievi o di minore entità, nonché danni materiali.

AVVERTENZA!

Indica il pericolo che i risultati del lavoro siano pregiudicati e di possibili danni all'attrezzatura.

In generale

L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute. Tuttavia, il cattivo uso dell'apparecchio può causare pericolo di

- lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi,
- danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore.

Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione e manutenzione dell'apparecchio devono

- essere in possesso di apposita qualifica,
- disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche e
- leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.

Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.

Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio

- mantenerle leggibili
- non danneggiarle
- non rimuoverle
- non coprirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.

I morsetti possono raggiungere temperature elevate.

Utilizzare l'apparecchio solo se tutti i dispositivi di protezione risultano perfettamente funzionanti. In caso contrario, sussiste il pericolo di

- lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi,
- danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore.

	Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di sicurezza non per- fettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
	Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
	Per conoscere l'esatta posizione delle avvertenze relative alla sicurezza e ai pos- sibili pericoli presenti sull'apparecchio, consultare il capitolo "In generale" nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso.
	Prima di accendere l'apparecchio, eliminare tutti i problemi che potrebbero pre- giudicare la sicurezza.
	È in gioco la vostra sicurezza!
Condizioni am- bientali	Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto. Il produttore non si assume alcuna re- sponsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
Personale quali- ficato	Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono rivolte esclusi- vamente a personale tecnico qualificato. Una scossa elettrica può risultare mor- tale. Eseguire esclusivamente le operazioni riportate nella documentazione. Ciò vale anche per il personale qualificato.
	Tutti i cavi e i conduttori devono essere ben fissati, integri, isolati e sufficiente- mente dimensionati. Far riparare immediatamente collegamenti allentati, cavi e conduttori fusi, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato auto- rizzato.
	Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solo da un centro specializzato autorizzato.
	Nella progettazione e produzione dei componenti non originali non è garantito il rispetto delle norme relative alle sollecitazioni e alla sicurezza. Utilizzare esclusi- vamente pezzi di ricambio originali (anche per i componenti normalizzati).
	Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
	Sostituire immediatamente i componenti non perfettamente funzionanti.
Diritti d'autore	I diritti d'autore delle presenti istruzioni per l'uso sono di proprietà del produtto- re.
	Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica dell'apparecchio al momento della stampa. Con riserva di modifiche. L'acquirente non può vantare alcun diritto sulla base del contenuto delle presenti istruzioni per l'uso. Saremo grati per la segnalazione di eventuali errori e suggerimenti per migliorare le istru- zioni per l'uso.
Protezione dei dati	L'utente è responsabile dell'esecuzione del backup dei dati relativi alle modifiche apportate alle impostazioni di fabbrica. Il produttore non si assume alcuna re- sponsabilità in caso di perdita delle impostazioni personali.

Descrizione dell'apparecchio

Fronius Smart Meter è un contatore elettrico bidirezionale che ottimizza l'autoconsumo e rileva la curva di carico della rete domestica. Insieme all'inverter Fronius, al Fronius Datamanager e all'interfaccia dati Fronius, Fronius Smart Meter consente la visualizzazione chiara e sintetica dell'autoconsumo di corrente.

Il contatore misura il flusso di potenza verso le utenze o verso la rete e trasmette le informazioni all'inverter Fronius tramite la comunicazione ModBus RTU/ RS485.

🕂 PRUDENZA!

Osservare e seguire le avvertenze per la sicurezza!

L'inosservanza delle avvertenze per la sicurezza può causare lesioni personali e danneggiare l'apparecchio.

- Disinserire l'alimentazione elettrica prima di eseguire il collegamento alla rete.
- Osservare le avvertenze per la sicurezza.

Simboli riportati sull'apparecchio

Su Fronius Smart Meter sono riportati dati tecnici, certificazioni e simboli di sicurezza che non devono essere rimossi né sovrascritti. Le avvertenze e i simboli riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, da cui possono risultare gravi lesioni personali e danni materiali.

Simboli sulla targhetta:

Marcatura CE

Tutte le norme e direttive necessarie ed attinenti nell'ambito della Direttiva UE pertinente vengono rispettate affinché gli apparecchi dispongano della marcatura CE.



RCM (Regulatory Compliance Mark)

Tutti i requisiti normativi pertinenti in Australia e Nuova Zelanda relativi alla sicurezza e alla compatibilità elettromagnetica, nonché i requisiti speciali per gli apparecchi radio vengono soddisfatti.



Marcatura RAEE

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla rispettiva applicazione nell'ordinamento giuridico nazionale, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e recuperati in modo compatibile con l'ambiente. Provvedere alla restituzione dell'apparecchio usato presso il proprio rivenditore, oppure informarsi sull'eventuale presenza di un centro di raccolta e smaltimento autorizzato nella propria zona. La mancata osservanza di questa direttiva UE può avere ripercussioni potenzialmente dannose sull'ambiente e sulla salute!

Posizionamento

Fronius Smart Meter può essere installato in due possibili punti del sistema: nel punto di alimentazione o nel ramo di consumo.

Posizionamento nel punto di alimentazione Posizionamento di Fronius Smart Meter nel punto di alimentazione.



Posizionamento nel ramo di consumo

Posizionamento di Fronius Smart Meter nel ramo di consumo.



Installazione

Check list per l'installazione	 Per informazioni sull'installazione, vedere i capitoli elencati di seguito: Disinserire l'alimentazione elettrica prima di eseguire il collegamento alla rete. Montare Fronius Smart Meter (vedere Montaggio a pagina 8). Collegare gli interruttori automatici e i sezionatori (vedere Configurazione circuitale di protezione a pagina 8). Collegare il cavo di rete a Fronius Smart Meter (vedere Cablaggio a pagina 9). Collegare i morsetti di uscita di Fronius Smart Meter all'inverter Fronius (vedere Collegamento del cavo di comunicazione dati all'inverter a pagina 9). Se necessario, installare le resistenze terminali (vedere Resistenze terminali
	 a pagina 11). Tirando ogni filo e connettore, verificare che siano ben applicati alle morset- tiere.
	 8 Inserire l'alimentazione elettrica di Fronius Smart Meter. 9 Controllare la versione firmware dell'inverter Fronius. Per assicurare la compatibilità tra inverter e Fronius Smart Meter, occorre mantenere il software sempre aggiornato all'ultima versione. È possibile avviare l'aggiornamento dal sito Web dell'inverter o da Fronius Solar.web.
	Se nel sistema sono installati più Fronius Smart Meter, impostare l'indirizzo (vedere "Impostazione dell'indirizzo" in Impostazione dell'indirizzo di Fro- nius Smart Meter a pagina 17).
	11 Configurare e mettere in funzione il contatore (vedere Messa in funzione a pagina 21).
Montaggio	È possibile montare Fronius Smart Meter su una guida DIN da 35 mm. Le dimen- sioni del corpo esterno corrispondono a 4 TE (max. 72 mm).
Configurazione circuitale di pro- tezione	Fronius Smart Meter è un apparecchio cablato fisso e necessita di un sezionatore (interruttore automatico, interruttore o sezionatore) e di una protezione contro le sovracorrenti (interruttore automatico).
	Fronius Smart Meter consuma 10-30 mA. La capacità nominale dei sezionatori e della protezione contro le sovracorrenti viene stabilita dal diametro dei fili, dalla tensione di rete e dalla capacità di interruzione richiesta.
	 I sezionatori devono essere montati a portata visiva e più vicino possibile a Fronius Smart Meter ed essere facili da utilizzare. I sezionatori devono rispondere ai requisiti delle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3, nonché a tutte le disposizioni nazionali e locali relative agli impianti elettrici. Utilizzare una protezione contro le sovracorrenti misurata di max. 63 A. Utilizzare interruttori automatici collegati per monitorare più di una tensione di rete. La protezione contro le sovracorrenti deve proteggere i morsetti di rete con le diciture L1, L2 e L3. In rari casi il conduttore neutro è dotato di una prote- zione contro le sovracorrenti che deve interrompere contemporaneamente i conduttori sia neutri che non collegati a terra.

Cablaggio

PERICOLO!

Pericolo derivante dalla tensione di rete.

Una scossa elettrica può risultare mortale.

Prima di collegare gli ingressi della tensione di rete a Fronius Smart Meter, disinserire l'alimentazione elettrica.

IMPORTANTE!

Non inserire più di un cavo in ogni morsetto a vite. Se necessario, utilizzare morsettiere. Occorre utilizzare un fusibile conforme alla sezione del cavo.

Sezione dei collegamenti percorso di corrente:

- Filo (rigido): min. 1 mm²/max. 16 mm²
- Filo (flessibile): min. 1 mm²/max. 10 mm²
- Coppia consigliata: 1,2 Nm/max. 1,4 Nm

Sezione dei collegamenti comunicazione dati e conduttore neutro:

- Filo (rigido): min. 0,05 mm²/max. 4 mm²
- Filo (flessibile): min. 0,05 mm²/max. 2,5 mm²
- Coppia consigliata: 0,5 Nm/max. 0,8 Nm

Collegare ogni cavo di tensione alla morsettiera secondo il grafico sottostante.



Collegamento del cavo di comunicazione dati all'inverter

Fronius SnapINveter:

Collegare gli attacchi per la comunicazione dati di Fronius Smart Meter al monitoraggio dell'impianto Fronius all'interno dell'inverter. È possibile installare più Fronius Smart Meter all'interno del sistema, vedere il capitolo **Sistema con più contatori - Fronius SnapINverter** a pagina **14**.



Inverter Fronius GEN24:

Collegare gli attacchi per la comunicazione dati di Fronius Smart Meter all'interfaccia Modbus dell'inverter Fronius GEN24. È possibile installare più Fronius Smart Meter all'interno del sistema, vedere il capitolo **Sistema con più contatori - Inverter Fronius GEN24** a pagina **16**.



IMPORTANTE!

Ulteriori informazioni per la riuscita della messa in funzione.

Per collegare il cavo di comunicazione dati all'inverter, osservare le seguenti avvertenze.

- ▶ Utilizzare cavi di tipo CAT5 o superiore.
- Per i cavi dati dello stesso tipo ("D+" e "D-" e "M1+" e "M1-"), utilizzare una coppia di cavi intrecciati in comune.
- ▶ Se i cavi di uscita sono vicini al cablaggio di rete, utilizzare fili o cavi allestiti per 300 V-600 V (mai meno della tensione d'esercizio).
- Se i cavi di uscita si trovano vicino a conduttori scoperti, dotarli di isolamento o rivestimento doppio.
- Per evitare guasti, utilizzare doppini ritorti schermati.
- Le uscite di Fronius Smart Meter sono separate galvanicamente dalle tensioni pericolose.



Inverter all'interno del sistema Ad es. Fronius Symo

Contatore - Fronius Smart Meter La resistenza terminale R 120 Ohm è compresa nella fornitura.



Modbus RTU slave Ad es. Fronius Ohmpilot, Fronius Solar Battery, ecc.



Resistenza terminale R 120 Ohm.

Resistenze terminali

Per via delle interferenze, si consiglia di utilizzare le resistenze terminali secondo la panoramica seguente per garantire il funzionamento ottimale.









* In Fronius Smart Meter la resistenza terminale viene stabilita tra **"A"** e **"B"**. La resistenza terminale R 120 Ohm è inclusa con Fronius Smart Meter.

Sistema con più contatori - Spiegazione dei simboli



Rete elettricaAlimenta gli apparecchi di consumo all'interno del sistema se i moduli solari non erogano abbastanza potenza o la batteria non è disponibile.



Inverter all'interno del sistema Ad es. Fronius Primo, Fronius Symo, ecc.



Contatore elettronico

Misura i dati rilevanti per la fatturazione delle quantità di energia elettrica (soprattutto i chilowattora prelevati dalla rete e alimentati nella rete). Sulla base dei dati rilevanti per la fatturazione, il fornitore di energia elettrica fattura l'energia prelevata dalla rete e il fruitore dell'esubero remunera l'energia alimentata nella rete.



Contatore primario

Rileva la curva di carico del sistema e fornisce i dati di misura per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web. Il contatore primario controlla anche la regolazione dinamica dell'alimentazione.



Contatore secondario

Rileva la curva di carico delle varie utenze (ad es. lavatrice, lampade, TV, pompa di calore, ecc.) nel ramo di consumo e fornisce i dati di misurazione per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web.



Contatore dell'apparecchio di produzione

Rileva la curva di carico dei vari apparecchi di produzione (ad es. impianti eolici) nel ramo di consumo e fornisce i dati di misura per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web.



Modbus RTU slave

Ad es. Fronius Ohmpilot, Fronius Solar Battery, ecc.



Utenze all'interno del sistema Ad es. lavatrice, lampade, televisione, ecc.



Utenze aggiuntive all'interno del sistema Ad es. pompa di calore.



Apparecchi di produzione aggiuntivi all'interno del sistema Ad es. impianto eolico.

Resistenza terminale R 120 Ohm.

Componenti Modbus - Fronius SnapINverter Al morsetto Modbus è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.

IMPORTANTE!

Per ogni inverter è possibile collegare solo un contatore primario, una batteria e un Fronius Ohmpilot. Dato l'elevato trasferimento di dati della batteria, la batteria occupa 2 componenti.

Esempio:

Ingresso	Batteria	Fronius Ohmpilot	Numero di contatori primari	Numero di contatori secon- dari
			1	0
snql		\mathbf{x}	1	1
Μος	\bigotimes		1	2
	\bigotimes	\bigotimes	1	3

Sistema con più contatori - Fronius SnapINverter

Se vengono installati più Fronius Smart Meter, occorre impostare un indirizzo univoco per ognuno di essi (vedi **Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter** a pagina **17**). Il contatore primario ottiene sempre l'indirizzo 1. Tutti gli altri contatori verranno numerati nell'intervallo di indirizzi da 2 a 14. È possibile utilizzare insieme varie classi di potenza di Fronius Smart Meter.

IMPORTANTE!

Utilizzare max. 3 contatori secondari all'interno del sistema. Per evitare interferenze, si raccomanda di installare resistenze terminali secondo il capitolo **Resistenze terminali** a pagina **11**.



Posizione del contatore primario nel ramo di consumo. *Resistenza terminale R 120 Ohm.



Posizione del contatore primario sul punto di alimentazione. *Resistenza terminale R 120 Ohm

Nei sistemi con più contatori occorre prestare attenzione a quanto segue:

- Assegnare una sola volta l'indirizzo a ogni Modbus.
- Posizionare le resistenze terminali singolarmente per ogni canale.

Componenti Modbus - Fronius GEN24

Gli ingressi MO e M1 possono essere selezionati liberamente. Al morsetto Modbus sugli ingressi MO e M1 è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.

IMPORTANTE!

Per ogni inverter è possibile collegare solo un contatore primario, una batteria e un Fronius Ohmpilot. Dato l'elevato trasferimento di dati della batteria, la batteria occupa 2 componenti.

Ingresso	Batteria	Fronius Ohmpilot	Numero di contatori primari	Numero di contatori secon- dari
0	\bigotimes	\bigotimes	0	4
Modbus (MO)		\bigotimes	0	2
	Ø	Ø	0	1
1 sudbus 1 (M)	\bigotimes	\bigotimes	1	3

Esempio 1:

Esempio 2:

Ingresso	Batteria	Fronius Ohmpilot	Numero di contatori primari	Numero di contatori secon- dari
o snqpok (OW)	\bigotimes	8	1	3
۲,	\bigotimes	\bigotimes	0	4
sndbos (M1)		\mathbf{x}	0	2
Σ			0	1

Sistema con più contatori - Inverter Fronius GEN24

Se vengono installati più Fronius Smart Meter, occorre impostare un indirizzo univoco per ognuno di essi (vedi **Impostazione dell'indirizzo di Fronius Smart Meter** a pagina **17**). Il contatore primario ottiene sempre l'indirizzo **1**. Tutti gli altri contatori verranno numerati nell'intervallo di indirizzi da 2 a 14. È possibile utilizzare insieme varie classi di potenza di Fronius Smart Meter.

IMPORTANTE!

Utilizzare max. 7 contatori secondari all'interno del sistema. Per evitare interferenze, si raccomanda di installare resistenze terminali secondo il capitolo **Resi**stenze terminali a pagina **11**.



Posizione del contatore primario nel ramo di consumo. * Resistenza terminale R 120 Ohm.



Posizione del contatore primario sul punto di alimentazione. * Resistenza terminale R 120 Ohm.

Nei sistemi con più contatori occorre prestare attenzione a quanto segue:

- Collegare il contatore primario e la batteria a canali diversi (opzione consigliata).
- Ripartire equamente gli altri componenti Modbus.
- Assegnare una sola volta l'indirizzo a ogni Modbus.

Posizionare le resistenze terminali singolarmente per ogni canale.

Struttura dei menu

Per la rappresentazione grafica della struttura dei menu, consultare l'allegato compreso nella fornitura.

Impostazione dell'indirizzo di **Fronius Smart** Meter

Icona	Nome	Evento	Fur	nzione
P	Prog (Pro- gram- ma)	1 x 🖱	Aur	nenta il valore impostato.
>	Page (Pagi- na)	1 x 🖱	Spo	osta il cursore.
>+P	Enter (In- vio)	1 x 🖱	Со	nferma l'immissione.
	SMART M		↓ ↓	 Premere contemporaneamente "Prog" e "Page" per richiamare l'im- missione del codice. Digitare la password "2633". Au- mentare il valore con "Prog" e pas- sare alla posizione successiva con

"Page".



Lettura dei parametri di funzionamento di Fronius Smart Meter

Icona	Nome	Evento	Funzione
	Page (Pagi- na)	1 x 🖑	Continua all'indicazione successiva.
	Page (Pagi- na)	2 secondi 🖑	Reimposta il valore/cambia menu.

Le seguenti figure sono illustrazioni simboliche. I valori visualizzati variano per ogni singolo apparecchio.

Indicazione	Descrizione
MART METER OOO6588.00 k Wh T Frontus	Energia attiva totale consuma- ta
000558.00 T	Energia reattiva totale
000350.00 мт	Energia attiva alimentazione totale
85.00 ^{k W}	Valore medio potenza attiva massima
	Premere il tasto freccia per 2 secondi per reimpostare il valo- re.
7 <i>5.00</i>	Valore medio potenza attiva
1-U-P	Menu Tensione e corrente
	Premere il tasto freccia e at- tendere 2 secondi finché non viene visualizzata la voce suc- cessiva (Corrente fase L1).

Indica	zione	Descrizione
1	80,0.0	Corrente fase L1
2	45,0.0	Corrente fase L2
3	<i>6000</i>	Corrente fase L3
1	2,30.0	Tensione fase L1
2	230.0	Tensione fase L2
3	2,30.0	Tensione fase L3
	865.8 w	Potenza attiva
	k 599.7 k var	Potenza reattiva
	к <i>Ч25.Ч</i>	Potenza apparente
1	<i>365.8</i>	Potenza attiva fase L1
2	<i>365.8</i>	Potenza attiva fase L2
3	<i>365.8</i>	Potenza attiva fase L3
1	59 <u>9</u> .7 _{var}	Potenza reattiva fase L1
2	59 <u>9</u> .7 _{var}	Potenza reattiva fase L2
3	5 <i>99</i> .7 _{var}	Potenza reattiva fase L3

Indicazione		Descrizione
1	<i>0.89</i> _a	Fattore di potenza fase L1
2	<i>0.89</i>	Fattore di potenza fase L2
3	08.9 a	Fattore di potenza fase L3
5 <i>0.0</i>	0.89 a	Frequenza/fattore di potenza

Messa in funzione

Fronius SnapINverter

In generale	IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu "Contatore"!				
	Per la voce di menu "Contatore" è necessario immettere la password di servizio.				
	È possibile utilizzare Fronius Smart Meter trifase o monofase. In entrambi i casi la selezione viene eseguita mediante la voce "Fronius Smart Meter". Fronius Da- tamanager rileva automaticamente il tipo di contatore.				
	È possibile selezionare un contatore primario e vari contatori secondari. Occorre prima configurare il contatore primario prima di poter selezionare un contatore secondario.				
Esecuzione della connessione a "Fronius Data-	Access Point:				
manager"	 Selezionare il menu "Setup" sul display dell'inverter e attivare "Wi-Fi Access Point" (Punto di accesso WiFi). 				
	2 Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "Fronius_240.XXXXXX").				
	3 Password: Inserire "12345678" e confermare.				
	Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP "http:// 192.168.250.181" e confermare.				
	Verrà visualizzata la pagina iniziale di Fronius Datamanager.				
	LAN:				
	1 Collegare Fronius Datamanager e computer con un cavo LAN.				
	Posizionare l'interruttore IP di Fronius Datamanager su "A".				
	Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP "http:// 169.254.0.180" e confermare.				
Configurazione	1 Richiamare il sito Web di Fronius Datamanager.				
di Fronius Smart Meter come con- tatore primario	 Aprire il browser web. Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio di Fronius Datamanager. 				
	- Verrà visualizzato il sito Web di Fronius Datamanager.				
	2 Fare clic sul pulsante "Impostazioni".				
	3 Accedere all'area di login con l'utente "service" e la password di servizio.				
	4 Richiamare l'area di menu "Contatore".				
	5 Selezionare il contatore primario dall'elenco a discesa.				
	6 Fare clic sul pulsante "Impostazioni".				
	sumo) nella finestra pop-up. Per ulteriori informazioni sulla posizione di Fro-				

nius Smart Meter, vedere **Posizionamento** a pagina **6**.

	 8 Fare clic sul pulsante "Ok" quando viene visualizzato lo stato "OK". Se viene visualizzato lo stato "timeout", ripetere l'operazione. 9 Fare clic sul pulsante versalvare le impostazioni. 9 Fronius Smart Meter è configurato come contatore primario. Nell'area di menu "Visualizzazione generale corrente" vengono visualizzati la potenza dei moduli solari, l'autoconsumo, l'alimentazione di rete e la carica della batteria (se disponibile).
Configurazione di Fronius Smart Meter come con- tatore seconda- rio	 Richiamare il sito Web di Fronius Datamanager. Aprire il browser web. Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN:

Fronius Smart Meter è configurato come contatore secondario.

Inverter Fronius GEN24

In generale IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu "Configurazione apparecchio"!

Per la voce di menu "Configurazione apparecchio" è necessario immettere la password tecnico.

È possibile utilizzare Fronius Smart Meter trifase o monofase. In entrambi i casi la selezione viene eseguita mediante la voce "Componenti". Il tipo di contatore viene rilevato automaticamente.

È possibile selezionare un contatore primario e vari contatori secondari. Occorre prima configurare il contatore primario prima di poter selezionare un contatore secondario.



Ethernet:

	Image: state of the state o
	I Collegare all'inverter (LAN1) utilizzando un cavo di rete (CAT5 STP o supe- riore).
	2 Aprire il punto di accesso toccando il sensore 1 volta ⊕ → LED di comunica- zione: luce blu lampeggiante.
	3 Inserire l'indirizzo IP 169.254.0.180 nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
	4 Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'in- stallazione.
	5 Aggiungere i componenti del sistema in Solar.web e mettere in funzione l'im- pianto fotovoltaico.
	La procedura guidata di rete e il setup del prodotto possono essere eseguiti indi- pendentemente l'uno dall'altro. Per l'installazione guidata di Fronius Solar.web è necessaria una connessione di rete.
Configurazione di Fronius Smart Meter come con- tatore primario	 Aprire il sito Web dell'inverter. Aprire il browser web. Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio dell'inverter. Viene visualizzato il sito Web dell'inverter. Fare sul clic pulsante "Configurazione apparecchio". Accedere all'area di login con l'utente "Tecnico" e la password tecnico. Richiamare l'area di menu "Componenti". Fare clic sul pulsante "Aggiungi componenti". Impostare la posizione del contatore (punto di alimentazione o punto di consumo) nella finestra pop-up "Posizione". Per ulteriori informazioni sulla posizione di Fronius Smart Meter, vedere Posizionamento a pagina 6. Fare clic sul pulsante "Aggiungi". Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le impostazioni.
Configurazione di Fronius Smart Meter come con- tatore seconda- rio	 Aprire il sito Web dell'inverter. Aprire il browser web. Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio dell'inverter. Viene visualizzato il sito Web dell'inverter.

2	Fare sul clic	pulsante	"Configurazione	apparecchio".
---	---------------	----------	-----------------	---------------

- Accedere all'area di login con l'utente **"Tecnico"** e la password tecnico.
- 4 Richiamare l'area di menu "Componenti".
- 5 Fare clic sul pulsante "Aggiungi componenti".
- 6 Selezionare il tipo di contatore (contatore dell'apparecchio di produzione/ utenze) nell'elenco a discesa **"Posizione"**.
- 7 Inserire l'indirizzo precedentemente assegnato nel campo di immissione **"In**dirizzo Modbus".
- 8 Inserire il nome del contatore nel campo di immissione "Nome".
- 9 Nell'elenco a discesa "Categoria", selezionare la categoria (apparecchio di produzione o utenze).
- **10** Fare clic sul pulsante **"Aggiungi"**.
- **11** Fare clic sul pulsante **"Salva"** per salvare le impostazioni.

Fronius Smart Meter è configurato come contatore secondario.

Dati tecnici

Velocità di trasmissione Modbus: 9600 baud **Bit di parità:** nessuno**Versione software:** Datamanager 3.7.2/Energy Package 1.3.3

Entrata		
Tensione nominale (4 conduttori) Gamma di lavoro	230-400 V ±15%	
Assorbimento di potenza nel percorso della tensione (tensione max.)	2,2 VA (1,5 W) trifase	
Frequenza nominale Tolleranza	50-60 Hz 4961 Hz	
Corrente nominale, lb	10 A	
Corrente massima, Imax	63 A	
Corrente di partenza	40 mA	
Sovraccarico per breve tempo (EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23)	20 lmax/0,5 s	
Autoconsumo - Percorso della corren- te (corrente max.)	1,5 W per fase	
Fattore di potenza Gamma di lavoro (EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23)	Attiva cosφ 0,5 ind0,8 cap, Reattiva senφ 0,5 ind0,5 cap	
Fattore di distorsione della corrente	Secondo EN 50470	

Uscita		
Comunicazione RS485 Separata galvanicamente dall'ingresso di misurazione		
Standard	RS485 - 3 conduttori	
Trasmissione	Seriale, asincrona	
Protocollo	Compatibile con Modbus RTU	
Indirizzi	1255	
Numero di bit	8	
Bit di stop	1	
Bit di parità	none (nessuno) - odd (dispari) - even (pari)	
Velocità di trasmissione	4800-9600-19200 bit/s	
Tempo di risposta	< 200 ms	

Isolamento (EN/IEC 62052-11, 62053-21)		
Categoria di installazione	III	
Grado di inquinamento	2	
Tensione di isolamento	300 V fase-neutro	

Compatibilità elettromagnetica	
Test emissioni	Secondo EN/IEC 62052-11, EN50470
Test immunità	Secondo EN/IEC 62052-11, EN50470

Condizioni di lavoro		
Temperatura di riferimento	23 °C (±2 °C)	
Gamma di lavoro	-2555 °C	
Temperatura limite per stoccaggio e trasporto	-4070 °C	
Tropicalizzazione		
Potenza dissipata max. (per il dimen- sionamento termico del quadro elet- trico)	≤ 6 W	
Ambiente meccanico Ambiente elettromagnetico	M1 E2	

Corpo esterno	
Corpo esterno	4 TE secondo DIN 43880
Pannello di controllo e coprimorsetti sigillabili	
Attacco	Attacco a vite
Fissaggio	Innestabile su guida DIN da 35 mm
Materiale corpo esterno	Policarbonato, autoestinguente
Classe di protezione (EN60529)	IP 51 pannello di controllo, IP 20 at- tacchi
Peso	260 g

Morsetti a vite		
Ingresso di misurazione		
Filo (rigido)	Min. 1 mm²/max. 16 mm²	
Filo (flessibile)	Min. 1 mm²/max. 10 mm²	
Coppia consigliata	1,2 Nm/max. 1,4 Nm	
Uscita		
Filo (rigido)	Min. 0,05 mm²/max. 4 mm²	
Filo (flessibile)	Min. 0,05 mm²/max. 2,5 mm²	
Coppia consigliata	0,5 Nm/max. 0,8 Nm	

Garanzia del co-
struttore FroniusLe Condizioni di garanzia dettagliate specifiche per paese sono disponili in Inter-
net:
www.fronius.com/solar/warranty

Per usufruire dell'intero periodo di garanzia per gli inverter o gli accumulatori appena installati, eseguire la registrazione su www.solarweb.com.



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.